



**ERGO**  
**KIDS**


Детское эргономичное кресло  
Модель: Y-405  
Инструкция по сборке

(1) x1 Спинка	(2) x1 Сиденье	(3) x1 Основание спинки	(4) x1 Конусная шайба	(5) x1 Винт
(6) x1 Газ-лифт	(7) x1 Крестовина	(8) x5 Колеса	(9) x1 Подставка для ног	

<p>1. Переверните крестовину (7) и вставьте в пазы колеса (8).</p> <p>1.1 Переверните крестовину (7) и вставьте в нее газ-лифт (6).</p>	<p>2. Наденьте подставку для ног (9) на газ-лифт (6).</p>
---	---

<p>Вставьте основание спинки (3) в посадочное гнездо, которое прикручено к сиденью (2), далее вставьте конусную шайбу (4) в отверстие и закрутите винт (5).</p>		
---	--	--

<p>4. Вставьте сиденье (2) в газ-лифт (6).</p>	<p>5.</p> <p>Соедините пазы на спинке с соответствующими пазами на каркасе, как показано на рисунке.</p>	<p>6. Поздравляем! Кресло собрано.</p>
--	--	--



### Внимание!

- Пожалуйста, не становитесь на кресло ногами, чтобы не упасть с него, а также, чтобы не поломать кресло.
- Используйте кресло только по назначению.
- Раз в месяц проверяйте, чтобы все винты были крепко затянуты.
- Не пользуйтесь креслом на неровной поверхности, так как колеса и крестовина могут сломаться.

### Важно!

Перед началом эксплуатации кресла убедитесь, что все элементы установлены, правильно отрегулированы и все винты крепко затянуты.

Пожалуйста, регулярно проветривайте помещение, чтобы избежать чрезмерной сухости либо влажности.

Если кресло упало на пол и испачкалось, протрите его сухой чистой тканью, потом протрите влажной тканью и просушите при комнатной температуре.  
Сушить феном запрещено.

Если есть пятно на металлической трубе, воспользуйтесь сухой чистой тканью и протрите до блеска. В случае, если пятна стойкие, вы можете нанести спреем небольшое количество моющего средства на поверхность и протереть фланелевой тканью до блеска.

Гарантия обслуживания 1 год.